



OBS! Hantera Absoflex Valvett med handskar och/eller rena händer.

1.) Lokalisera var Valvett skall monteras mot väggen.

2.) Ta bort skyddspapper på baksidan av kardborretejpen.

3*.) Fäst karborretejpen mot väggytan.

4.) Tryck varsamt Valvett mot karborren.



***)** Underlaget måste vara fritt från fett, damm, lösa partiklar samt fukt. Dessutom måste det vara lämpligt för limning; det får ej vara ojämnt, bräckligt eller av vittrande natur. Ej heller för mjukt eller instabilt.

Vidare måste det vara fritt från "vandrande" mjukgörare. Ytan skall vara fri från lacker eller annat påstrykning som kan lossna, samt den får ej heller vara limavvisande.