



Tiptoe - 19/22 mm

Montageanvisning

Förberedelser

För montering på ben som är 19 mm ska medföljande adapter monteras. Adaptern har en sida med inflikta kanter, detta är nederkant som ska tryckas ner först i stolstassen. Ta bort befintliga fötter eller rester av tassarna på stolen som du ska montera Tiptoe på. Värm Tiptoe tassarna genom att lägga de i varmt vatten med lite såpa i. Montera sedan som bilderna nedan visar. Tiptoe rekommenderas inte för trägolv.

Montering på rakt ben.



Rätt monterad på lutande ben.

“Knölen” ska peka uppåt.



Fel! monterad på lutande ben. “Knölen” ligger i backen.

“Knölen” pekar nedåt.

