



SKÖTSELANVISNING HYGIEN

Rengöring

Dröj inte för länge med rengöringen, ett kraftigt nedsmutsat tak kan vara svårt att få rent. Tänk speciellt på att göra rent ofta runt ventilationsdon. När rengöringsmedel används skall man alltid skölja väl. Man skiljer mellan torrengöring och våtrengöring.

Torrengöring

Borstning med mjuk borste. Dammsugning med mjukt borstmunstycke.

Våtrengöring

Fuktig avtorkning med väl urkramad svamp eller duk. Våt avtorkning med blöt duk eller levang.

Tryckspolning

Lågtrycksspolning, innebär först påläggning av rengöringsskum med lågtrycksspruta, tryck 2-3 bar, sprutavstånd cirka 25 centimeter, under förutsättning att skivorna har fixerats mot bärverket med skivclips! Information om rengöringsmedel, m m, se nedan. Därefter avspolning med vatten med normalt vattenledningstryck, avstånd cirka 75 centimeter och spolvinkel ca 45o. Vattentemperatur max 40oC. Eftertorka med svamp för att undvika missfärgning på absorbentens ytskikt, av eventuella lösa smutspartiklar.

Högtrycksspolning, innebär först påläggning av rengöringsskum med skumapplikator, tryck 5-6 bar, avstånd cirka 25 centimeter under förutsättning att skivorna har fixerats mot bärverket med skivclips! Information om rengöringsmedel, m m, se nedan. Därefter avspolning med högtryck. Rekommenderat tryck 50-60 bar, minsta avstånd cirka 30 centimeter och spolvinkel ca 45o. Vattenflödet bör vara 6-8 liter/minut. Eftertorka med svamp för att undvika missfärgning på absorbentens ytskikt, av eventuella lösa smutspartiklar. Tänk på att höga tryck och korta spolavstånd kan skapa springor i undertaket. Risk finns då att rengöringsskummet trycks in i dessa springor och därmed minskas effekten av rengöringen.

Hygienutrymmen

I hygienutrymmen får endast kemikalier som rekommenderas för rengöring inom livsmedelsindustrin användas. Doseringsanvisningar följs noga. Verkningsstiden bör läggas på den nedre rekommenderade gränsen - i annat fall kan ljudabsorbenten absorbera kemikalien. Detta skadar dock ej ljudabsorbenten men gör att kommande rengöringar blir besvärligare, eftersom absorbenten inte slutar att löddra. PH-värdet bör ej understiga 7 och ej överstiga 12 i brukslösning.

Ommålning

Frånsett lagning av smärre skador *rekommenderas inte* ommålning av flera skäl:

- Utseendemässigt är det ofta svårt att få ett godtagbart resultat vid ommålning av skadade eller smutsiga tak.
- Absorptionsegenskaperna nedsätts som regel kraftigt eller försvinner helt vid ommålning.
- De brandskyddande egenskaperna försämras nästan alltid.