

Siluett

Montage med vajer

1. Skruva fast medföljande skruvöglor i de förmonterade infästningspunkterna.
2. Mät upp och skruva fast infästning i taket, anpassad efter takets material.
3. Sätt samman vajern med vajerlåset.
4. Haka fast vajerlåsets krok i absorberens skruvöglor.
5. Häng upp absorbernten i taket med hjälp av vajerns ögla.
6. Justera absorberntens höjd med hjälp av vajern i vajerlåset. Genom att trycka ner knoppen på vajerlåset så går det enklare åt båda håll.
7. Vajern kan klippas av om det blir mycket som är överflödigt.

