Produkthjälpen

Uppehållsrum – Skola/Förskola

Tryck på bilden nedan för att se förslag till lösningar



absoflex
B&L Lund AB
Samuelsgården – 521 98 Broddetorp
tel. 0500-49 13 55 fax. 0500-49 12 47
info@bllund.se www.absoflex.se

Uppehållsrum

Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m^2.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,4	0,5	0,5	0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Vid risk för åverkan rekommenderas Sonett Ljudabsorbent i Trådkorg.

Mer info...

Tillbaka



Takabsorbent

Anslagstavla

Uppehållsrum

Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m^2.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,4	0,5	0,5	0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Vid risk för åverkan rekommenderas Sonett Ljudabsorbent i Trådkorg.

Mer info...

Tillbaka



Takabsorbent

Anslagstavla

Uppehållsrum

Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m^2.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,4	0,5	0,5	0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Vid risk för åverkan rekommenderas Sonett Ljudabsorbent i Trådkorg.

Mer info...

Tillbaka



Takabsorbent

Anslagstavla

Uppehållsrum

Utrymme för samvaro eller matservering större än 100 m^2.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,4	0,5	0,5	0,6

Absoflex rekommenderar: Palett ljudabsorbent, Absoflex Anslagstavla. Vid risk för åverkan rekommenderas Sonett Ljudabsorbent i Trådkorg.

Mer info...

Tillbaka



Takabsorbent

Anslagstavla

Utrymme för samvaro eller matservering större än 100m2 samt utrymme för matlagning –

exempelvis uppehållsrum, matsal, cafeteria, storköksutrymme

I storköksutrymme, matsal och annat utrymme med kraftig ljudalstring ska åtgärder göra för att både minska ljudalstringen frånljudkällan och för att tillföra mesta möjliga absorptionsmängd. Absorbenterna ska placeras på flera av rummets begränsningsytor.

I utrymmen för måltider bör bullerdämpande åtgärder göras. Exempel på sådana åtgärder är elastiska ytskikt på bord och bänkar och möbeltassar på bords- och stolsben. Möbler med låg ljudalstring vid hantering bör väljas. Om man ökar absorptionsmängden i rummet så bidrar det till att sänka ljudnivån.

För utrymmen där låg ljudnivå prioriteras är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Tillbaka