Produkthjälpen

Kök – Gymnasium/Högre Utbildning

Tryck på bilden nedan för att se förslag till lösningar



absoflex

B&L Lund AB
Samuelsgården – 521 98 Broddetorp
tel. 0500-49 13 55 fax. 0500-49 12 47
info@bllund.se www.absoflex.se

Kök

Utrymmen för verksamhet med kraftig ljudalstring. Gäller även trä och metallslöjd, diskrum och dyl.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,4	0,5	0,5	0,6

Absoflex rekommenderar: Renett hygienabsorbent i tak och på vägg, dämpmattor eller ljuddämpande tassar under bullriga maskiner, absorbenter bakom maskiner.

Mer info...

Tillbaka

Takabsorbenter

Väggabsorbenter



Kök

Utrymmen för verksamhet med kraftig ljudalstring. Gäller även trä och metallslöjd, diskrum och dyl.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,4	0,5	0,5	0,6

Absoflex rekommenderar: Renett hygienabsorbent i tak och på vägg, dämpmattor eller ljuddämpande tassar under bullriga maskiner, absorbenter bakom maskiner.

Mer info...

Tillbaka

Takabsorbenter

Väggabsorbenter



Kök

Utrymmen för verksamhet med kraftig ljudalstring. Gäller även trä och metallslöjd, diskrum och dyl.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,4	0,5	0,5	0,6

Absoflex rekommenderar: Renett hygienabsorbent i tak och på vägg, dämpmattor eller ljuddämpande tassar under bullriga maskiner, absorbenter bakom maskiner.

Mer info...

Tillbaka

Takabsorbenter

Väggabsorbenter



Kök

Utrymmen för verksamhet med kraftig ljudalstring. Gäller även trä och metallslöjd, diskrum och dyl.

Ljudklass	**A**	**B**	**C**	**D**
Max efterklangstid	0,4	0,5	0,5	0,6

Absoflex rekommenderar: Renett hygienabsorbent i tak och på vägg, dämpmattor eller ljuddämpande tassar under bullriga maskiner, absorbenter bakom maskiner.

Mer info...

Tillbaka

Takabsorbenter

Väggabsorbenter



Utrymmen för verksamhet med kraftig ljudalstring – *exempelvis slöjdsal trä och metall, teknikrum, storköksutrymme, diskrum*

I storköksutrymme, slöjdsal och annat utrymme med kraftig ljudalstring ska åtgärder göra för att både minska ljudalstringen frånljudkällan och för att tillföra mesta möjliga absorptionsmängd. Absorbenterna ska placeras på flera av rummets begränsningsytor.

För utrymmen där låg ljudnivå prioriteras är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Maskiner som är placerade mot vägg bör ha ljudabsorbenter på väggen bakom maskinerna.

Tillbaka