Produkthjälpen

Slöjdsal – Gymnasium/Högre Utbildning

Tryck på bilden nedan för att se förslag till lösningar



absoflex

B&L Lund AB
Samuelsgården – 521 98 Broddetorp
tel. 0500-49 13 55 fax. 0500-49 12 47
info@bllund.se www.absoflex.se

Slöjdsal

Utrymmen för verksamhet med kraftig ljudalstring. Gäller även metallslöjd, teknikrum, storkök, diskrum och dyl. Ljudabsorbenter monteras med fördel bakom maskiner för att ta ljudet så nära bullerkällan som möjligt.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,4	0,5	0,5	0,6

Mer info...

Absoflex rekommenderar: Sonett ljudabsorbent i trådkorg för extra skydd, vägg och tak.

Tillbaka



Takabsorbent

Väggabsorbent

Slöjdsal

Utrymmen för verksamhet med kraftig ljudalstring. Gäller även metallslöjd, teknikrum, storkök, diskrum och dyl. Ljudabsorbenter monteras med fördel bakom maskiner för att ta ljudet så nära bullerkällan som möjligt.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,4	0,5	0,5	0,6

Mer info...

Absoflex rekommenderar: Sonett ljudabsorbent i trådkorg för extra skydd, vägg och tak.

Tillbaka



Takabsorbent

Väggabsorbent

Slöjdsal

Utrymmen för verksamhet med kraftig ljudalstring. Gäller även metallslöjd, teknikrum, storkök, diskrum och dyl. Ljudabsorbenter monteras med fördel bakom maskiner för att ta ljudet så nära bullerkällan som möjligt.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,4	0,5	0,5	0,6

Mer info...

Absoflex rekommenderar: Sonett ljudabsorbent i trådkorg för extra skydd, vägg och tak.

Tillbaka



Takabsorbent

Väggabsorbent

Slöjdsal

Utrymmen för verksamhet med kraftig ljudalstring. Gäller även metallslöjd, teknikrum, storkök, diskrum och dyl. Ljudabsorbenter monteras med fördel bakom maskiner för att ta ljudet så nära bullerkällan som möjligt.

Ljudklass	A	B	C	D
Max efterklangstid	0,4	0,5	0,5	0,6

Mer info...

Absoflex rekommenderar: Sonett ljudabsorbent i trådkorg för extra skydd, vägg och tak.

Tillbaka



Takabsorbent

Väggabsorbent

Utrymmen för verksamhet med kraftig ljudalstring – *exempelvis slöjdsal trä och metall, teknikrum, storköksutrymme, diskrum*

I storköksutrymme, slöjdsal och annat utrymme med kraftig ljudalstring ska åtgärder göra för att både minska ljudalstringen frånljudkällan och för att tillföra mesta möjliga absorptionsmängd. Absorbenterna ska placeras på flera av rummets begränsningsytor.

För utrymmen där låg ljudnivå prioriteras är det en fördel att sänka efterklangstiden ytterligare.

Maskiner som är placerade mot vägg bör ha ljudabsorbenter på väggen bakom maskinerna.

Tillbaka